


STECKKOPFSTÜTZE fest & verstellbar

Plug-in headrest fixed and adjustable



Nr. 65



Bitte gehe Sie beim **Einstecken** und **Herausziehen** der Kopfstütze vorsichtig vor, um ein **Verletzen** des **Bezuges** zu vermeiden.

Please handle with care by **plugging** in or by **pulling** out of the **headrest** to avoid the damaging of the **covering** of your furniture.

Feste Steckkopfstütze:

Durch leichtes Wegdrücken des Rückenkissens in Richtung Sitz wird das Einstecken der Kopfstütze erleichtert. So können Sie sehen und auch fühlen, wo sich die Einschuböffnung im Rückenteil befindet.

Fixed plug-in headrest:

By pushing the back cushion slightly towards the seat, a plugging in of the headrest will be easier. Thus you can see and feel, where the opening in the back is.

Schieben Sie nun die Kopfstütze mit leichtem Druck von oben gerade nach unten in die Endposition.

Now push the headrest with little pressure from above straight downwards to its final position.

Zum Versetzen der Kopfstütze fassen Sie diese mit beiden Händen außen an und ziehen Sie diese nach oben. Die Kopfstütze ist nicht nach vorne oder hinten verstellbar.

To put the headrest into another position, please grab it double-handed on the outside and pull it upwards. The headrest cannot be adjusted to the front or to the back.



Verstellbare Steckkopfstütze:



Beim Einstecken und Herausziehen gehen Sie bitte genauso vor, wie oben beschrieben.

Um die Steckkopfstütze zu verstellen, müssen Sie diese mit beiden Händen außen anfassen.

Adjustable plug-in headrest:

For plugging in and pulling out the headrest, please do it the same way, like we explained above.

To adjust the plug-in headrest, you have to grab it double-handed on the outside.

Bei stufenlosem Beschlag: Durch leichtem Druck nach vorne oder hinten können Sie diese nun in die gewünschte Position bringen.

Stage less support: By little pressure to the front or to the back, you can move it into the desired position.

Bei Rasterbeschlag: Durch leichtem Druck nach vorne rastet die Kopfstütze in der gewünschten Position ein. Erlangt man die Endposition entriegelt sich diese wieder.

Step-by-step support: By slightly pressing to the front the headrest can be locked into the desired position. As soon as the final position is reached the headrest unlocks.

